


Findeva ピストンバイブレータ VTLシリーズ 取扱説明書


安全に対する注意事項



取り付け作業中やバイブレータとの配管作業中は、圧縮空気が完全にストップされていることを確認してください。ホースがたるんでいると、圧力がかかったとき傷をつけることもあるので注意してください。振動によりボルト連結部や機器が緩むこともあります。そうすると、人などに怪我をさせる可能性もあります。

バイブレータを勝手に改造されますと、バイブレータ本来の性能を発揮できなくなり、事故の原因にもなります。また、保証の対象外ともなります。

一般的な注意事項



Filter recommended
Filtre recommandé
Filter empfohlen
Filtro recomendado

VTLバイブレータはケーシング外にピストンが突出したエアークッション式バイブレータです。ピストン、ケースどちらも振動源として使用できます。また、付加ウェイトを使用することにより、低周波振動を発生できます。最低15Hzまで周波数が下がり、振幅が大きくなります。

VTLバイブレータはホッパーの中身を空にしたり、シュート、スクリーン、および粉粒体を圧縮するための振動テーブルを動かす用途などにも使われます。ユーザーの用途はさまざま、食品加工や、水のかかる雰囲気や、或いは防爆環境などでも多く使われています。

VTLバイブレータは屋外はもちろん、水のかかる場所でも使用できます。エアー圧力を変えることで、容易に振動数や振動力を調整することができます。


Betriebsdruck
Pressure
Pression

8 bar / 120 PSI max.
110°C / 230°F

使用流体：使用する流体はきれいに濾過（ $5 \mu\text{m}$ 以下）された圧縮空気（2~6bar）が必要です。フィルタは絶対必要です。濾過されていない空気はバイブレータを損傷します。

また、ドライエアーは絶対に使わないで下さい（寿命が著しく短くなります）

最高使用圧力：使用圧力は2bar~6barの範囲でお使いください。




VTLバイブレータはオイルフリーではお使いいただけません。必ずルブリケータを使用してください。

騒音レベル：

騒音レベルはVTLバイブレータのサイズや圧力などの使用条件に依存しますが、大体max 80dB(A)です。圧力が低ければ相対的に騒音レベルは低くなります。環境のために不要な雑音を嫌う環境では、必ずサイレンサを装着してください。

取り付けについて





VTLバイブレータは、クリーンで、平らな面に止めビスでしっかりと固定してください。（ねじサイズと締付けトルクは別表を参照）

緩み止めには必ずスプリングワッシャなどを使ってください。

また、セルフロックナット、または、例えばLoctite 270などで固定してください。

構造強化用チャンネル鋼(U形材)を使うことを強く推奨します。⇒⇒強化チャンネルは相手の全長に対して断続溶接し、特に端から5mmは溶接しないでください。

これにより、振動エネルギーが内容物に対して最適に伝達されます。



エアー供給配管：

ホースの長さが増すにしたがって、空気抵抗は増大します。別表に示された最低有効断面を参考に、その断面より大きなホースを使い、また長さは3m以内にしてください。

もし、より長い配管が必要な場合は、より大きな断面のホースを使ってください。VTLバイブレータから出来るだけ近い場所（1m以内）に、操作用として3方弁を設置してください。（2方弁では正常に作動しません）

エアーの排出：

排出用ホースを使う場合は、FALバイブレータのエキゾーストポートにホースを接続してください。排出用のホースは、給気側ホースより必ず大きな内径のものを使ってください。排気用のホースの終端から雨などが入らないようにし、終端にはサイレンサーを取り付けてください。



メートルねじの切られた取り付け穴は、VTLバイブレータのハウジング端およびピストン端にあります。エア供給口(管用ねじ)およびエア排気口(管用ねじ)は横面にあります。サイレンサーは排気ポートに取り付けてください。そして、圧縮エア配管が確実に行われているかを確認してください。

操作上の確認事項

VTLバイブレータは正しい導入・取付けが作業が出来ていればすぐに起動します。

許容条件：



操作中、周囲温度が下記の範囲を超えないよう注意してください。
VTLバイブレータ使用可能周囲温度範囲は +5°C~+150°C です。
(ただしVTL155は+5°C~+50°C)

圧縮エアシステムが、操作手順に指定されたエア消費量以上を満たしているかを確認してください。さもなければ、バイブレータは技術スペック通りの振動力や振動数が得られないかもしれません。

振幅の調整：

エキゾーストポートにスピコンを取り付け、排気流量を調節すれば容易に振幅を調整できます。(この時、振動数は変化しません)

組み立てと確認リスト：

1. VTLバイブレータは注意を払って取り付けること。止めビスを確実に固定すること。
2. エアサービスユニット(フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ)、バルブ、エア配管を取り付けること。
3. 排気音から耳を保護するためサイレンサを取り付けること。
4. チェックポイント：止めビスはしっかり固定されていますか？
ホース長さと太さは指定値どうりになっていますか？



メンテナンス


VTLバイブレータはメンテナンスフリーですから、洗浄は外部からウォータージェットによって行えます。

洗浄後は、しばらくたってからVTLバイブレータを操作してください。



汚れた圧縮エアはフィルタやサイレンサの目詰まりを引き起こします。必要なら、フィルタを空にして、フィルターエレメントおよびサイレンサを綺麗に洗浄して下さい。(灯油などで洗浄し、エアにて吹き飛ばす)

初めての操作の時には、1時間の操作の後、ねじの締め付け部分をチェックし、締め直してください。また同様に、月に一度は接続部分の緩みをチェックし締め直すことを推奨します。



廃棄物処理について

パーツ類は原料毎に有効な規制にしたがって廃棄されなければなりません。

すべてのユニットは業者を通して廃棄処理をしてください。

廃棄物処理価格などについては業者にお問い合わせください。


仕様

様式	ピストンバイブレーター (ピストンロッド突出型)
振動数	1200~2900 vpm
ピストン	耐摩耗鋼、またはステンレス
ハウジング	耐摩耗鋼、または白色樹脂
潤滑油	必要
供給エア	2 to 6 bar (0.2MPa~0.6MPa)
供給エア条件	エアラインフィルターを使用のこと ドライエアは絶対に使わないで下さい(寿命が著しく短くなります)
周囲温度	5~150℃
騒音レベル	max.80dBA (サイレンサー装着時)

性能

Type	エア消費量			振動数			振動力		
	NI/min			vpm			N		
	2bar	4bar	6bar	2bar	4bar	6bar	2bar	4bar	6bar
VTL-155	18	40	85	1820	2380	2700	40	72	96
VTL-165	17	37	70	1900	2450	2700	43	76	96
VTL-255	56	109	180	1585	1670	2200	82	214	398
VTL-505	80	240	390	1400	1700	2000	206	343	657
VTL-555	140	419	717	1600	1970	2500	451	961	1305
VTL-855	301	635	900	1800	2280	2650	706	1137	1530
VTL-1105			960			2900			5980

寸法





Type	A	B	C	E	F	G*	H	J	K	L	M	Q**	R	S	T	U	SW	kg
VTL-155	16	50	114	9	43	24	M10	-	-	1/8"	1/8"	-	21	10	55	99	13	0.5
VTL-165	16.5	49	111	5	40	23	M10	-	-	1/8"	1/8"	-	21	10	57	96	14	1.5
VTL-255	25.5	64	140	9	54	37	M16	-	-	1/4"	1/4"	-	25	10	73	125	22	3.2
VTL-405	40.5	84	140	12	57	36	M16	-	-	3/8"	1/4"	-	40	15	73	123	32	5.5
VTL-555	55.5	115	125	17	55	37	M20	-	-	3/8"	3/8"	-	40	30	60	108	46	9
VTL-855	85.5	160	122	20	55	37	M20	143	13	2x3/8"	3/8"	11	40	20	57	105	-	17
VTL-1105	110.5	200	122	22	55	37	M20	182	13	2x1/2"	2x3/8"	13	40	25	57	105	-	28

G*は振動スタート位置 Q**穴(6カ所)はVTL-855,VTL-1105のみに有。

M2(入口穴)はVTL-1105のみに有。L2(排気穴)はVTL-855,VTL-1105のみに有。

付加おもり(オプションパーツ)


用途(使用可能なFALのタイプ)	おもり型式	寸法(外径×厚)	キリ穴	重量
		mm	Φmm	kg
VTL-155	SM16-1	50×20	10.5	0.29
VTL-165	SM16-2	65×20	10.5	0.51
VTL-255	SM25-1	50×20	16.5	0.27
VTL-405	SM25-2	65×20	16.5	0.47
	SM25-3	100×20	16.5	1.18
	SM25-4	100×60	16.5	3.6



配管例

- パイプレーターの運転、停止には通常電磁弁または手動弁を使用します。VTLピストンタイプの場合は必ず3方弁を使用し、開閉バルブとパイプレーターとの距離は1メートル以内にしてください。
- コンプレッサー供給エアは必ずFRL（フィルタ、レギュレータ、ルブリケーター）を使用し、エア圧力は2bar以上（0.2MPa以上）でご使用ください。（6bar以下）
- VTLパイプレーターは無給油では使えません。必ずルブリケーターを装備してお使いください。
- 配管に使う適用チューブサイズは下記を基準にしてください。

R1/8" ----- φ6mm以上
 R1/4" ----- φ8mm以上
 R3/8" ----- φ10mm以上



⚠️ ご注意

本取扱説明書に記載の製品仕様及び性能数値は、メーカーあるいは当社における設計計算、社内試験、製品仕様実績、及び公的規格・仕様に準拠しており、該当製品の一般的な使用条件下での、ユーザーガイドとして記載するものです。記載条件を外れたり、特殊な使用条件下で該当製品を使用される場合は、事前に当社へご相談頂くか、ユーザー各位の責任に基づき、性能確認のための研究・評価を行うことが必要です。この手続きを経ずに使用された場合、物的・人的障害が発生しても、メーカーおよび当社はその責任を負いかねます。本取扱説明書の記載内容は、製品改良のため予告なく変更・改訂されることがあります。また、メーカーや当社が必要とする事由により予告なく製品が生産・販売中止される場合もあります。

Manufactured by
 Findeva AG
 Oeligen, Switzerland

株式会社タムラインターメーション

542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-5-12-305
 TEL:06-6251-4927 FAX:06-6252-2187
<http://www.tamrax.com/>